

### FridaBaby osnovni komplet za dojenčke, medicinski pripomoček (SL)

Komplet vsebuje: Snotsucker nosni aspirator, **UDI: 081002877NSAACN1PGB003R**, medicinski pripomoček (1 nosni aspirator in 4 filtri), Windi, **UDI: 081002877DSWWNC10GB00HA**, medicinski pripomoček (5 cevici za enkratno uporabo), otroško ščipalko in pilico za nohte (1 ščipalka in 1 pilica) in ščetka za kopanje od glave do peti, **UDI: 081002877FSDBBL1PGB00UX**, medicinski pripomoček (1 ščetka za kopanje). Snotsucker nosni aspirator: Filter za enkratno uporabo je treba namestiti za preprečevanje prenosu sluz ali bakterij. Večjo cevko postavite bližu otrokovemu nosnemu (ne vanjo), da se zapre. Z rdečim ustrikom izsesajte smrklo. Nasvet: (1) Razprševanje fiziološke raztopine v vsako nosnico bo pomagalo sprostiti gusto sluz pred uporabo aspiratorja NoseFrida. (2) S krožnimi gibi cevko premaknite proti nosnici. Slišali in videli boste, kako sluz izteka iz nosu. (3) Filter zamenjajte po vsaki uporabi za boljšo aspiracijo. Čiščenje: Odstranite filter. Večjo cevko operite z milom in vodo. Tanko cevko očistite z nekaj kapljicami alkohola. Suhe dele trdno sprnite in vstavite nov filter za naslednjo uporabo. Windi: 1. Nežno masirajte otrokov trebuh od zgornjih navzvod. 2. Namažite cevko Windi. Nasvet: 3. Dvignite otrokove noge in pripravite plenico. 4. Nežno vstavite cevko Windi (kot rektalni termometer). Če čutite upor, jo izvlecite in previdno odstranite. Morda boste pri svojem dojenčku zaščitali prdec ali opazili olajšanje, trajati bi moralno le nekaj sekund. Ko končate, zavrzite cevko Windi. otroško ščipalko in pilica za nohte: Zasnovana za majhne prstke- ščipalka z varnostno odprtino, ki omogoča pregled pri obrezovanju, in pilica v obliki črke S za glajenje ostrih robov. (1) Dojenčkov noht vstavite med ukrivljenimi rezili in začnete pri koncu, kjer se rezili prekrivata. (2) Pri obrezovanju sledite obrisom nohta, kot bi uporabljali škarice. (3) Uporabite varnostno odprtino, da videte, kje rezete, in tako preprečite zarezovanje konci prstov. (4) Po prirezovanju uporabite pilico v obliki črke S, da zglađite ostre robeve. Ščetka za kopanje od glave do peti: Za splošno uporabo in suhe kožo ali lusk: Med kopanjem nanesite čistilno sredstvo in s krožnimi gibi krčkate od glave do peti. Za ekcem: S krožnimi gibi nežno vmasirajte losjon v kožo. Starost: od 0 mesecev dalje. Rok uporabnosti: odstisnjen na embalaži. **Opozorilo:** Med uporabo izdelka otroka NIKOLI ne puščajte brez nadzora. Izdelka ne uporabljajte, če je poškodovan. Snotsucker nosni aspirator: Cevke ne vstavite v nos, zato se otrok ne more poškodovati, če se premakne. Aspirator NoseFrida uporabljajte samo za aspiracijo nosu- ne uporabljajte za uše ali grlo. NE VPIHUJTE zraka v rdeč ustnik, medtem ko je cevka v blizini nosnice. NoseFrida NI igrača- vse dele hraniče izven dosegova otrok. Aspiratorja NoseFrida nikoli ne prikuščite na nobeno napravo. Windi: Cevke Windi ne puščajte v otrokovki danki. Ponovna uporaba iste cevke Windi lahko povzroči tveganje za okužbo. Postopka ne ponavljajte več kot trikrat v 24 urah. Če simptomi ne prenehajo, se pogovorite s pediatrom ali babičo. Posvetujte se s pediatrom, če pred, ali po uporabi cevke Windi opazite rdečico, draženje ali krvavitev, saj so to lahko znaki, ki zahtevajo nujno medicinsko pomoč. Otraško ščipalka in pilica za nohte: Hirante izven dosegova otrok. Vsebuje majhne dele in ostre robeve. Ščetka za kopanje od glave do peti: Operite pred uporabo. Ta izdelek ni igrača ali grlo. Proizvajalec: Frida Baby, LLC., 82 NE 26th Street, Miami, FL US 33137. Država porekla: Kitajska. Uvoznik in distributer: MiniMe d.o.o, Tbilisijska ulica 59, 1000 Ljubljana, EU-Slovenija / email: info@minime.si / tel: +386 41 760 900

### FridaBaby osnovni komplet za bebe, medicinski proizvod (HR)

Komplet sadrži: Snotsucker nosni aspirator **UDI: 081002877NSAACN1PGB003R**, medicinski proizvod (1 nosni aspirator i 4 filtra), Windi, **UDI: 081002877DSWWNC10GB00HA**, medicinski proizvod (5 cijevi za jednokratnu uporabu), dječju grickalicu i rašpicu za nohte (1 grickalica i 1 rašpica) i četku za kupanje od glave do pete, **UDI: 081002877FSDBBL1PGB00UX**, medicinski proizvod (1 četka za kupanje). Snotsucker nosni aspirator: Filter za jednokratnu upotrebu treba biti postavljen kako bi se sprječio prijenos sluzi ili bakterija. Postavite veliku cijev uz nosnicu (ne unutra), tako da je zatvorite. Upotrijebite crveni usnik kako biste isisali šmrklje. Preporuke: (1) Prskanje fiziološke otopenje u svaku nosnicu pomoći će olabaviti gusto sluz prije upotrebe NoseFrida aspiratora. (2) Pomičite cijev kružnim pokretima prema nosnicu. Čutite i vidjeti sluz kako izlazi iz nosa. (3) Promjenite filter nakon svake upotrebe za boljšu usisavanje. Čišćenje: Odstranite filter. Operite veliku cijev sapunom i vodom. Očistite tanku cijev s nekoliko kapi alkohola. Čvrsto spojite suhe dijelove i umetnите novi filter za sljedeću upotrebu. Windi: 1. Nežno masirajte bebin trbuš od gore prema dolje. 2. Podmazite cijev Windi. Preporuka: 3. Podignite bebine noge i pripremite petnu. 4. Nežno umetnute cijev Windi (poput rektalnog termometra). Ako osjećate otpor, povucite je i pažljivo odstranite. Možda ćete čuti zvuk prdenja ili primijetiti olaškanje kod vaše bebe, trebate li prico snamo nekoliko sekundi. Kada završite, cijev Windi bacite. Dječja grickalica i rašpica za nohte: Dizajnirano za male prste – grickalica sa sigurnosnim otvorma koja omogućuje pregled prilikom obrezivanja i rašpica u obliku slova S za zaglađivanje oštrenih rubova. (1) Bebin nokat postavite između zakrivljenih oštrenika počevši od kraja, gdje se oštrenice preklapaju. (2) Prilikom obrezivanja slijedite konture nokta, kao što činite pomoći škarica. (3) Upotrijebite sigurnosni otvor kako biste vidjeli gdje rezete i time izbjegavati zarezivanje vrhova prstiju. (4) Nakon obrezivanja, upotrijebite rašpicu u obliku slova S za zaglađivanje oštrenih rubova. Četka za kupanje od glave do pete: Za opću uporabu i suhu kožu ili ljuškice: Nanesite sredstvo za čišćenje u vrijeme kupanja i četkajte kružnim pokretima od glave do pete. Kod ekcema: Kružnim pokretima nježno umasirajte losion u kožu. Dob: od 0 mjeseci nadalje. Rok trajanja: odstisnut na ambalaži. **Opozorenje:** Prilikom korištenja proizvoda, dijete nemjoti NIKADA ostavljati bez nadzora. Nemojte koristiti proizvod ako je oštećen. Snotsucker nosni aspirator: Cijev ne ulazi u nos, stoga se beba neće ozlijediti ako se pomakne. NoseFrida koristite samo za nosnu aspiraciju- nemjote koristiti za uši ili grlo. NEMOTI UPHUAVATI zrak u crveni usnik dok je cijev u nosnicu. NoseFrida NIJE igrača – držite sve dijelove izvan dohvata djece. Nikada nemjote povezivati NoseFrida s bilo kojim uređajem. Windi: Cijev Windi nemjote ostavljati u bebinom rektumu. Ponovna uporaba iste cijevi Windi može predstavljati rizik od infekcije. Nemjote ponavljati postupak više od tri puta u razdoblju od 24 sata. Razgovarajte s pedijatrom ili s babicom ako simptomi potrajaju. Posavjetujte se s pedijatrom budete li primijetili bilo kakvo crvenilo, iritaciju ili krvarenje prije, tijekom ili nakon uporabe cijevi Windi jer to mogu biti znakovi hitnog medicinskog stanja. Dječja grickalica i rašpica za nohte: Čuvajte izvan dohvata djece. Sadrži male dijelove i oštре rubove. Četka za kupanje od glave do pete: Operite prije upotrebe. Ovo nije igračka, odnosno glodalica. Proizvođač: Frida Baby, LLC., 82 NE 26th Street, Miami, FL US 33137. Zemlja porekla: Kina. Uvoznik i distributer: MiniMe d.o.o, Tbilisijska ulica 59, 1000 Ljubljana, EU-Slovenija/email: info@minime.si/tel: +386 41 760 900

### FridaBaby osnovni komplet za bebe (SR)

Komplet sadrži: Snotsucker, **UDI: 081002877NSAACN1PGB003R**, medicinsko sredstvo (1 aspirator i 4 filtera), Windi, **UDI: 081002877DSWWNC10GB00HA**, medicinsko sredstvo (5 epruveta za jednokratnu upotrebu), sekáč za nohte sa zakrivenim oštrenicama (1 sekáč i 1 turpija) i četku za kupanje od glave do pete, **UDI: 081002877FSDBBL1PGB00UX**, medicinsko sredstvo (1 četka za kupanje). Snotsucker: Filter za jednokratnu upotrebu bi trebalо da bude postavljen kako bi se sprečio prenos sluzi ili bakterija. Stavite sluz u vodu cev uz dežuj nozdrvu (ne unutra), stvarajući pečat. Crvenim nastavkom za usta isisavajte sline. Saveti: (1) Poprskajte fiziološki rastvor u svaku nozdrvu da biste ometali sluz. (2) Pomerite cevčicu kružnim pokretima prema nosdrvi- čućete i videti sluz koja izlazi iz nosa. (3) Promenite filter nakon upotrebe da biste održali učinak učinku snagu. Za čišćenje: Odložite filter. Operite veliku cev sapunom i vodom. Očistite tanku cev sa nekoliko kapi alkohola. Čvrsto spojite suve komade, stavljajući novi filter za sledeću upotrebu. Windi: 1. Nežno masirajte bebin stomak nadole prema drugu. 2. Podmazite Windi vrh. 3. Podignite noge i pripremite petne. 4. Lagano umetnute Windi (baš kao rektalni termometar). Ako osjećate otpor, povucite Windi i pažljivo ga uklonite. Možda ćete čuti gasove ili videti da je beba odahnila, trebalo bi da pređe samo nekoliko sekundi. Kada završite, bacite Windi. Sekáč za nohte sa zakrivenim oštrenicama: Dizajniran za male prste, sekáč za nohte sa sigurnosnom špijkunkom tako da možete videti gde se čete, plus S-zakriviljena turpija za gлатke ivice. (1) Postavite bebin nokat izmedu zakriviljenih sećiva sekáča, počevši od kraja gde se sećiva preklapaju. (2) Prilikom sečenja pratite zakriviljenost bebinga nokta, poput makaza. (3) Upotrijebite sigurnosnu špijkunku da vidite gde se čete + izbeći ćete da posećete vrhove prstiju. (4) Nakon sečenja, upotrijebite S-zakriviljenu turpiju da biste izravnili sve grubu ivicu. Četka za kupanje od glave do pete: Za opštu upotrebu i za suvu kožu ili temenjaču: Nanesite sredstvo za čišćenje u vreme kupanja i četkajte kružnim pokretima od glave do pete. Za ekcem: Četkajte kružnim pokretima da nežno umasirajte losion u suvu kožu. Starost: 0+ meseci. Datum isteka: odštampano na pakovanju. **Opozorenje:** NIKADA nemjote ostavljati dete bez nadzora prilikom korišćenja ovih proizvoda. Ne koristite proizvode ako su oštećeni. Snotsucker: Cev ne ulazi u nos, pa se beba neće povrediti ako pomeri. NoseFrida koristite samo za nosnu aspiraciju- ne koristite za uši ili grlo. NE UDUVAVAJTE vaduzu u crveni nastavak za usta dok je cev postavljena u nosdrvu deteta. NoseFrida NIJE igrača- držite sve delove dalje od dece. Nikada ne pričvršćujte NoseFrida na mašinu. Windi: Ne ostavljajte Windi u rektumu deteta. Ponovna upotreba istog Windija može predstavljati rizik od infekcije. Ne koristite više od tri puta u periodu od 24 sata. Razgovarajte sa svojim lekarom ili babicom ako simptomi potrajaju. Posavjetujte se sa lekarom ako uočite bilo kakvo crvenilo, iritaciju ili krvarenje pre, za vreme ili nakon upotrebe leka Windi jer to mogu biti znaci hitnog medicinskog stanja. Sekáč noktiju sa zakriviljenim sećivom: Čuvati vam domaća deca. Sadrži male delove i oštре ivice. Četka za kupanje od glave do pete: Operite pre upotrebe. Ovo nije igračka niti glodalica. Proizvođač: Frida Baby, LLC., 82 NE 26th Street, Miami, FL US 33137. Zemlja porekla: Kina. Uvoznik i distributer: MiniMe d.o.o, Tbilisijska ulica 59, 1000 Ljubljana, EU-Slovenija/email: info@minime.si/tel: +386 41 760 900